

List of variables transmitted via Modbus protocol

Settings of interface connection by default:

device address:10.0.6.10

port: 502

Address	Type	Variable name	Variable state
<b>Status and alarms , 400xx</b>			
00.01	Bool	Работа насоса 1 (1-20-CA0000-I-UI 0002A)	0 - отключить, 1 - работает
00.02	Bool	Работа насоса 2 (1-20-CA0000-I-UI 0002B)	0 - отключить, 1 - работает
00.03	Bool	Авария насоса 1 (1-20-CA0000-I-UA 0002A)	0 - отключить, 1 - неисправность
00.04	Bool	Авария насоса 2 (1-20-CA0000-I-UA 0002B)	0 - отключить, 1 - неисправность
00.05	Bool	Насос 1 автоматический режим	0 - отключить, 1 - автоматический
00.06	Bool	Насос 2 автоматический режим	0 - отключить, 1 - автоматический
02.01	Bool	Насос 1 авария по давлению	0 - отключить, 1 - неисправность
02.02	Bool	Насос 2 авария по давлению	0 - отключить, 1 - неисправность
<b>Analogue values, 400xx</b>			
04	float	Давление перед насосом 1 (1-20-CA0000PT 0002AA)	Мпа
06	float	Давление перед насосом 2 (1-20-CA0000PT 0002AB)	Мпа
08	float	Давление после насоса 1 (1-20-CA0000PT 0002BA)	Мпа
10	float	Давление после насоса 2 (1-20-CA0000PT 0002BB)	Мпа
12	float	Температура наружного воздуха (1-20-CA0000-I-TT 0001)	град С
14	float	Температура подачи (1-20-CA0000-I-TT 0002)	град С
16	float	Положение клапана (1-20-CA0000-I-GT 0003)	0..100
18	float	Требуемое положение клапана (1-20-CA0000-I-FC 0003)	0..100